

ЗАО НПФ ПРОРЫВ

## Виртуальные порты

Краткая инструкция

## Содержание

1	О программе	3
2	Как создать виртуальный порт	.4



## 1 О программе

Виртуальные порты используются для передачи данных между компьютером и устройствами, подключенными к портам RS-422/485 контроллера типа TK16L/E-422 или преобразователя последовательного интерфейса RS-422/485 в Ethernet.

Приложение **Виртуальные порты** позволяет создавать виртуальные СОМ порты на вашем компьютере. Каждому из созданных виртуальных СОМ-портов можно назначить связь:

- с одним из портов RS422/485 контроллера типа TK16L/E-422;
- с портом преобразователя последовательного интерфейса RS485 в Ethernet, например MOXA NPort.

При этом контроллер/преобразователь должен быть физически подключен к той же сети Ethernet, что и компьютер.

С помощью приложения **Виртуальные порты** можно организовать работу в режиме прозрачного канала с устройствами, подключенными к портам RS-422/485.

В режиме прозрачного канала можно использовать любые специализированные приложения для работы с устройствами, например, заводскую программу для работы со счетчиком электроэнергии. Изменять конфигурацию устройств можно удаленно без перекоммутации интерфейсных кабелей или оптопорта.





## 2 Как создать виртуальный порт

- 1. Скачайте программуVirtualPorts.exeсостраницысайта<a href="http://www.proryv.com/support/download/">http://www.proryv.com/support/download/</a>.
- 2. Установите программу на компьютер, следуя инструкциям Мастера установки.
- 3. Запустите программу ТК16L Виртуальный порт (VirtualPorts.exe).

🧟 Порты ТК16L, версия 2.6.3		83
Порт		
— 😳 COM2<->192.168.0.143:1000	//or   [9:56:16] (COM2) Create COM port - OK, ComName=COM2, IpAddress=192.   [9:56:17] (COM2) 192.168.0.143:1000 Connecting   [9:56:17] (COM2) 192.168.0.143:1000 Connect - OK	2 0 0
	< +	
Кол-во портов: 1	все порты ОК	11.

- 4. Нажмите кнопку 迂.
- 5. Выберите СОМ порт и введите параметры связи на форме СОМ порт.

СОМ порт	
Параметры СОМ порта	Параметры связи
СОМ порт СОМ2 💌	IP адрес или 192.168.0.143 DNS имя
Тамаут чтения пакета данных, мс 0 🚖	TCP nopt 1000
Описание	Номер линии 1
Заголовок	Протокол IP 485 💌
Комментарии	Тамауты на линии RS485/RS232 Межсимвольный интервал чтения, мс
,	интервал чтения, мс '

• **IP адрес или DNS имя** – IP адрес контроллера или преобразователя в локальной сети Ethernet.



• ТСР порт

Устройство	Номер ТСР порта
TK16L/E-422	Для первой линии – 1000
	Для второй линии – 2000
	Для третьей линии – 3000
	Для четвертой линии – 4000
MOXA NPort	Согласно настройкам преобразователя

- Номер линии номер линии контроллера, к которой подключено устройство, с которым вы собираетесь работать.
- Протокол

Устройство	Протокол
ТК16L/Е-422	IP 485
MOXA NPort	Сквозной режим

6. Нажмите кнопку ОК.

Результат: созданный виртуальный СОМ порт отобразится на форме **Панель управления** -> **Диспетчер устройств** вашего компьютера.

После создания виртуального СОМ порта:

- 1. Запустите на вашем компьютере приложение для работы с устройством, например, заводскую программу работы со счетчиком электроэнергии.
- 2. Укажите номер созданного виртуального СОМ порта в параметрах подключения.
- 3. Следуйте инструкциям для работы с приложением.