ТВЕРЖДАЮ Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» В.Н. Яншин 2 2011 г.

контроллеры терминальные

TK16L.14

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

АВБЛ.468212.061 МП

2011 г.

1	Вве	дение	.3
2	Опе	рации поверки	. 4
3	Усл	овия поверки и подготовка к ней	. 5
	3.1.	Подготовка счетчика электроэнергии	.6
	3.2.	Предварительная подготовка изделия	.6
	3.3.	Предварительная подготовка РСТВ-01-01	.6
4	Тре	бования к квалификации поверителей	. 6
5	Тре	бования безопасности	. 6
6	Вне	шний осмотр	.7
7	Опр	ообование	. 7
8	Про	верка электрического сопротивления изоляции	. 8
9	Опр	ределение метрологических характеристик	8
	9.1.	Проверка погрешности при работе со счетчиками электроэнергии	.8
	9.2. (тока),	Определение пределов допускаемой основной погрешности измерения напряжения приведенной к верхней границе диапазона	.9
	9.3.	Определение основной погрешности измерения времени	11
	9.4.	Идентификация программного обеспечения	12
1	0 Оф	ормление результатов поверки	15
П	Ірилож	ение 11	16
П	Ірилож	ение 2 2	20
П	рилож	ение 3	24

1 Введение

Контроллеры терминальные ТК16L.14 (далее по тексту контроллер или изделие) – предназначены для измерений, учета энергоресурсов с помощью удаленного опроса счетчиков энергоресурсов, обработки принимаемой информации и обмена данными с диспетчерскими и операторскими пунктами, в том числе и по каналам GSM/GPRS.

Область применения – используются в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП), автоматизированных системах телеметрии, а также может использоваться в автоматизированных информационно-измерительных системах (АИИС) коммерческого/технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ/АСТУЭ) в качестве устройств сбора и передачи данных.

Интервал между поверками 6 лет

Результаты поверок оформляются согласно п. 10 настоящей методики поверки.

2 Операции поверки

2.1. При поверке изделий должны выполняться операции, перечисленные в таблице 1.

Таблица 1. Перечень операций, выполняемых при поверке.

Операции поверки	Номер пункта поверки	Обязательность операций		
		при первичной и	при периодической	
		после ремонта, подраздел	поверке, подраздел пункта	
		пункта методики	методики	
1. Внешний осмотр	6	Да	Дa	
2. Опробование	7	Дa	Нет	
3. Проверка электрического сопротивления изоляции	8	Дa	Дa	
3. Определение метрологических характеристик	9	Дa	Дa	

2.2. При поверке необходимо применять средства поверки согласно таблице 2.

Таблица 2. Перечень необходимого оборудования, используемого при поверке.

Прибор, инструмент,	Основные характеристики	Рекомендуемое оборудование,
	Основное оборудование	пенользуемое при поверке
1. Мегомметр	Ф4101	
2. Калибратор	Погрешность установки задаваемого сигнала, не более 0,2 % в диапазоне напряжений 0 ÷ 2,4 В в диапазоне токов 0 ÷ 20 мА	Калибратор В1-13, или источник постоянного напряжения (тока)
3. Секундомер	Кл.т. 2	СОСпр-2б-2
4. Счетчик электроэнергии с цифровым интерфейсом RS-422/RS-485 или другим цифровым интерфейсом при наличии внешнего преобразователя интерфейса.		Многофункциональный счетчик электрической энергии, имеющий цифровой интерфейс (A1800, EPQS)
5. Радиосервер точного времени	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта сигналов «1 с» относительно шкалы UTC (SU) ±0,1 мкс	РСТВ-01-01, госреестр № 40586-09

Вспомогательное оборудование				
	Intel Pentium 4 (1.5 GHz)			
6. Вспомогательный	СОМ-порт			
переносной компьютер	Windows XP SP 3/	IBM PC/AT совместимый		
класса Notebook или ПК	Windows Vista SP 1			
	Microsoft, NET Framework 3.5 SP1			
		«Программа конфигурации		
7. Прикнализа ПО		ТК16L/Е-422». Программа		
7. Прикладное по		работы со счетчиком,		
		предоставляемая предприятием-		
		изготовителем		
		Оптический преобразователь -		
8. Оптический		поставляемый предприятием-		
преобразователь		производителем счетчиков		
		электрической энергии		

1. Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих проверку метрологических характеристик изделия с требуемой точностью.

2. Все средства измерений должны быть исправны и иметь свидетельства о поверке (отметки в формулярах и паспортах).

3 Условия поверки и подготовка к ней

При проведении поверки должны быть выполнены следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха $(30 \div 80)$ %;
- атмосферное давление (84 ÷ 106) кПа (630 ÷ 795) мм рт. ст.
- напряжение питающей сети 220 ^{+10%}_{-15%} В;
- частота питающей сети (50 ± 1) Гц;
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения электропитания не более 5%.

Допускается проводить поверку в рабочих условиях эксплуатации изделия, если при этом соблюдаются условия применения средств поверки.

Перед проведением поверки необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие.

Конфигурирование контроллера производится с использованием «Программы конфигурации TK16L/E-422», устанавливаемой на персональном компьютере, ноутбуке.

Для проведения проверки изделия собрать схему проверки, приведенную на рисунке П1.1, П1.2, П1.3, П1.4 в Приложении 1 (в зависимости от операции поверки).

Перед включением напряжения питания необходимо убедиться:

в отсутствии видимых механических повреждений изделия;

в том, что все внешние соединения выполнены правильно;

в надежности механического крепления соединителей жгутов к ответным частям.

Подключить контроллер (соединитель «Uпит») к сети переменного тока напряжением 220 В. Убедиться в том, что после загрузки операционной системы светодиод индикации работы изделия CPU_Status 0 на лицевой панели контроллера мигает с частотой 0,1 Гц, что свидетельствует о загрузке операционной системы и правильном ее функционировании.

3.1. Подготовка счетчика электроэнергии

Специалисту, производящему поверку, необходимо установить реальное время, дату и параметры связи счетчика. Эти параметры устанавливаются при помощи программы конфигурации параметров счетчика, поставляемой заводом-изготовителем конкретного типа счетчика.

• Специалисту, производящему поверку, должен быть предоставлен пароль для доступа к данным, хранимым в памяти счетчика.

3.2. Предварительная подготовка изделия

Конфигурирование изделия производится в «Программе конфигурации ТК16L/E-422».

Для конфигурирования изделия специалисту, производящему поверку, должна быть предоставлена следующая информация:

• ІР-адрес изделия (предоставляется предприятием-владельцем изделия);

• Имя пользователя и пароль для регистрации в «Программе конфигурации ТК16L/E-422» с необходимыми правами (предоставляется организациейинициатором поверки);

• Пароль на выполнение синхронизации времени в «Программе конфигурации ТК16L/E-422» (предоставляется организацией-инициатором поверки).

Инструкции по конфигурированию изделия приведены в руководстве по эксплуатации на контроллер и в Приложении 2 к настоящей методике.

3.3. Предварительная подготовка РСТВ-01-01

Для конфигурирования РСТВ-01-01 (см. Приложение 3) специалисту, производящему поверку, должна быть предоставлена следующая информация:

- IP-адрес РСТВ-01-01 (предоставляется владельцем изделия);
- Имя пользователя и Пароль для регистрации в приложении «Программа конфигурации TK16L/E-422» с необходимыми правами (предоставляется организацией-инициатором поверки).

4 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки изделия допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей в установленном порядке и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, изучившие данную методику поверки и руководство по эксплуатации на изделие.

5 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены требования, установленные ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 12.3.007-75, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 22261-94, "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", а также меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации на изделие и в эксплуатационной документации на средства измерений.

При проведении работ должны выполняться «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

Перед поверкой средства измерений, которые подлежат заземлению должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений.

6 Внешний осмотр

При проведении внешнего визуального осмотра должны быть выполнены следующие операции:

- проверка комплектности изделия на соответствие паспорту;

- проверка правильности маркировки, четкости нанесения обозначений;

- заводские номера технических средств, указанные на шильдиках, должны совпадать с номерами, записанными в эксплуатационной документации;

- проверка отсутствия механических повреждений, загрязнений, а также отсутствие обрывов и нарушения изоляции проводников, кабелей и жгутов, влияющих на функционирование контроллера.

Изделие, имеющее дефекты, бракуется и направляется в ремонт.

7 Опробование

Непосредственно перед проведением поверочных работ необходимо:

подготовить поверяемое изделие и используемые средства поверки к работе в соответствии с настоящей методикой поверки.

Установить органы управления используемых при поверке средств в исходное положение, подключить их к сети питания и прогреть в течение времени, регламентированного в их Руководствах по эксплуатации.

Опробование

При опробовании изделия должны производиться:

проверка установления изделия в рабочий режим (самотестирование);

проверка связи изделия с пультом оператора по каналу Ethernet.

Собрать схему поверки см. рисунок П1.1, Приложения 1.

Проверку установления изделия в рабочий режим (самотестирование) выполнить следующим образом:

подключить изделие (соединитель «Uпит») к сети переменного тока напряжением 220 В, одновременно с этим запустить секундомер;

в момент, когда светодиод индикации работы изделия CPU_Status 1 на лицевой панели начнет мигать с частотой 0,1 Гц, остановить секундомер;

Изделие считается выдержавшим проверку, если время установления в рабочий режим не превышает 2 мин.

Проверку связи изделия с внешним пультом оператора, например, «Программой конфигурации TK16L/E-422» выполнить следующим образом:

Собрать схему поверки П1.1 Приложения 1;

В «Программе конфигурации ТК16L/E-422» установить необходимые IP параметры для связи с контроллером через сеть Ethernet и запустить поиск устройства с указанным IPадресом. Изделие считается выдержавшими проверку, если в окне «Программы конфигурации TK16L/E-422» будет найдено устройство с указанным IP-адресом и получена (считана) конфигурация данного устройства.

При введении контроллеров в эксплуатацию выполнить требования документа: «Контроллеры терминальные ТК16L.14. Руководство по эксплуатации» и следовать указанным рекомендациям.

8 Проверка электрического сопротивления изоляции

Сопротивление изоляции измеряется мегомметром Ф4101 при испытательном напряжении 500 В между следующими цепями:

- между соединенными вместе линиями интерфейса RS-485 и корпусом;

- между корпусом и соединенными вместе линиями интерфейса Ethernet;

- между соединенными вместе контактами цепей питания и корпусом.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

9 Определение метрологических характеристик

9.1. Проверка погрешности при работе со счетчиками электроэнергии

Производится определение пределов допускаемой абсолютной погрешности для цифровых измерительных каналов, начинающихся от цифровых выходов многофункциональных счетчиков и заканчивающихся в изделии, по электрической мощности.

9.1.1. Поверка погрешности по профилю мощности выполняется на поверочной установке согласно схеме (рисунок П1.2 Приложения 1). Счетчик и изделие должны быть предварительно сконфигурированы согласно п.п. 3.1 и 3.2 настоящей методики. За пять минут до начала очередного получасового интервала (например, в 9:25) включите установку для поверки.

9.1.2. По истечении очередного полного получасового интервала (например, в 10:01) при помощи кабеля с оптической головкой считайте показания профиля нагрузки из энергонезависимой памяти счетчика электроэнергии. Считывание данных из энергонезависимой памяти счетчика производится с помощью программы, предоставляемой предприятием-изготовителем по имеющимся в счетчике каналам, например, A+, A-, R+, R-. Считывание данных со счетчиков электроэнергии производится в соответствии с инструкцией по работе с программой для счетчика, используемого типа.

9.1.3. Считайте показания профиля нагрузки счетчика из памяти изделия, используя «Программу конфигурации TK16L/E-422» (ConfigTK16L.exe), см. Рисунок 1.

• Выберите контейнер IP-адрес изделия->Энергетика ->Точка измерения->Счетчик->Профиль.



Рисунок 1 Контейнер Энергетика

• Введите текущую дату в полях Начальная дата, Конечная дата, см. Рисунок 2.

-Προφ	иль нагрузки								
Hav 26	нальная дата мая 2009 г. 💌	Конечная,	дата 2009 г. 💌	😡 Считат	ъ 🕼 Эк	спорт			
N²	Дата	А-, кВт•ч	Качество	А+, кВт•ч	Качество	В., квар∙ч	Качество	R+, квар∙ч	Качество
1	26.05.2009 00:00:00	0	OK.	0.0107	0K	0.0314	0K	0	0K
2	26.05.2009 00:30:00	0	OK	0.0106	ОК	0.031	ОК	0	OK
3	26.05.2009 01:00:00	0	OK	0.0106	ОК	0.0313	OK	0	ОК
4	26.05.2009 01:30:00	0	OK	0.0106	ОК	0.0313	OK	0	OK
5	26.05.2009 02:00:00	0	OK	0.0106	ОК	0.031	ОК	0	ОК
6	26.05.2009 02:30:00	0	OK	0.0106	ОК	0.0316	OK	0	OK
7	26.05.2009 03:00:00	0	OK	0.0107	ОК	0.0317	OK	0	ОК
8	26.05.2009 03:30:00	0	OK	0.0107	ОК	0.0317	ОК	0	ОК
9	26.05.2009 04:00:00	0	OK	0.0106	ОК	0.0313	ОК	0	ОК
10	26.05.2009 04:30:00	0	ОК	0.0106	ОК	0.0312	OK	0	OK

Рисунок 2 Данные изделия по профилям нагрузки счетчика

• Нажмите кнопку Считать.

9.1.4. Сравните отнесенные к одному и тому же получасовому интервалу значения средней получасовой мощности (нагрузки) счетчика, для имеющихся каналов, с данными средней получасовой мощности (нагрузки) считанными изделием.

ВНИМАНИЕ! Проверьте, как отображаются значения средней получасовой мощности в программе работы со счетчиком: на конец или на начало получасового интервала. В приложении «Программа конфигурации ТК16L/E-422» — значения отображаются на начало получасового интервала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для счетчика EPQS значения средней получасовой мощности отображаются на конец получасового интервала.

Испытания считаются успешными, если разность значений средней получасовой мощности (нагрузки) счетчика и данных средней получасовой мощности (нагрузки) в изделии не превышает ± 1 единицу младшего разряда измеренной величины.

9.2. Определение пределов допускаемой основной погрешности измерения напряжения (тока), приведенной к верхней границе диапазона.

9.2.1. При проверке погрешности измерительные каналы (далее – ИК) аналогоцифрового преобразования, на вход которых поступают сигналы напряжения или силы постоянного тока, в качестве эталона для задания входного сигнала используют калибратор напряжения или силы постоянного тока, соответственно, имеющий в диапазоне значений задаваемого входного сигнала абсолютную погрешность в условиях поверки не более 1/5 погрешности проверяемого ИК, например B1-13, B1-28 или им подобные. 9.2.2. Допускается проводить проверку погрешности в 5 точках для двух входов изделия (любых или, при наличии результатов предыдущей поверки, имевших наибольшие по абсолютной величине погрешности), а для остальных входов того же экземпляра ИК - в 3-х точках i = 1, 3, 5.

9.2.3. Соберите схему поверки см. рисунок П1.3 Приложения 1.

<u>Внимание:</u> 1. Дальнейшие измерения проводите раздельно: как для постоянного напряжения,

подаваемого на вход изделия (в диапазоне 0 ÷ 2,40 В) так и для постоянного тока (в диапазоне 0 ÷ 20 мА), установив необходимые перемычки в изделии.

2. При поверке погрешности ИК допускается объединение всех поверяемых аналоговых входов изделия при измерении напряжения (используйте кабель 3 с объединенными входами). При поверке погрешностей ИК измерения значений постоянного тока – каждый канал поверяется отдельно.

9.2.4. Для каждой проверяемой точки і выполните следующие операции:

a) установите значение величины, подаваемой на вход поверяемого ИК, равным X_i; При измерении напряжения используйте следующие точки измерения:

X_i=0 B; 0, 60 B; 1, 20 B; 1,80 B; 2,40 B;

При измерениях токов установите необходимые перемычки в изделии и используйте следующие входные токи:

X_i=0 A; 5,0 мA; 10,0 мA; 15,0 мA, 20,0 мA;

б) наблюдайте не менее 4-х отсчетов Y_{ij} , j = 1, 2, 3, 4, на выходе поверяемого ИК (используя «Программу конфигурации ТК16L/Е-422» см. Рисунок 3):

Выберите контейнер: IP-адрес изделия->Модули ->УК16L-> в правой части окна перейдите на вкладку «Поверка».

Для получения значений замеров требуется:

• из выпадающего меню настроек в правой части окна на вкладке «Поверка» выберите «Устройство» – «ТК16L.14».

- Выберите «Режим замера» «Напряжение» (или ток),
- Установите «Количество замеров» из диапазона от 4 до 10.

• Задайте в поле «Значение на входе» – значение подаваемого с калибратора напряжения или тока (см. п 9.2.4. а)).

• нажмите кнопку «Запустить».



Рисунок 3 Контейнер УК 16L, режим Поверка

Измерение входного сигнала запустится автоматически, по истечении заданного количества замеров в окошке «Результат поверки» наблюдайте результаты (см. Рисунок 3)

При удовлетворительных результатах поверки входов выдается значение [OK], в противном случае – [Ошибка]. Используя полосу прокрутки можно посмотреть результаты каждого замера и погрешность каждого измерения.

Расчет приведенной погрешности ү іј в процентах, производится по формуле:

$$\gamma_{ij} = [(\mathbf{Y}_{ij} - \mathbf{X}_i) / X_{max}] \times 100,$$

где X_i - заданное значение характеристики;

X_{max} – максимальное значение шкалы (2.40 В при измерении напряжения, 20,0 мА при измерении токовых сигналов).

Y_{ij} – измеренное значение характеристики в j-ом измерении;

Если ИК изделия для всех поверяемых точек в окошке «Результат поверки» выдал значение [ОК], то данный ИК признают годным.

Если хотя бы в одной из проверяемых точек приведенная погрешность $\gamma_{ij} > 1$ % для поверяемого ИК в і-й проверяемой точке и «Программа конфигурации ТК16L/E-422» при этом выдает для данного канала значение - [Ошибка], то поверяемый ИК бракуют.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если погрешность измерения напряжения (тока), приведенная к верхней границе диапазона, в указанном диапазоне испытательных сигналов составляет не более ± 1 %.

9.3. Определение основной погрешности измерения времени

Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения времени (без автоматической коррекции) выполняется на поверочной установке согласно схеме (рисунок П1.4 Приложения 1).

9.3.1. Синхронизируйте время компьютера (ноутбука) с точным временем РСТВ-01.

1. Выполните двойной щелчок мышью по часам на панели задач компьютера 🎒 🗎 🌿



Рисунок 3 Синхронизация времени компьютера с временем РСТВ-01

- 2. Выберите закладку Время Интернета в окне Свойства: Дата и время.
- 3. В поле Сервер введите IP-адрес сервера точного времени РСТВ-01-01.
- 4. Нажмите кнопку Обновить сейчас.
- 9.3.2. Синхронизируйте время в контроллере с точным временем компьютера. Выполните синхронизацию (см. Приложение 2).
- 9.3.3. Повторная синхронизация

Оставьте изделие включенным на восемь часов. По истечении восьми часов выполните п.п. 9.3.1, 9.3.2 настоящей методики. Зафиксируйте значение коррекции времени, которое отображается в поле Сдвиг при синхронизации блока Время.

Испытания считаются успешными, если значение коррекции времени контроллера не превышает ± 1 секунду.

9.4. Идентификация программного обеспечения.

Соберите схему поверки изделия согласно Рисунка П1.1 Приложения 1. Включите контроллер и дождитесь момента, когда он перейдет в рабочий режим.

Используя «Программу конфигурации TK16L/E-422» (ConfigTK16L.exe), подключитесь к контроллеру, (выберите его в дереве объектов и щелкните левой кнопкой мыши на его IPадресе). Нажмите кнопку « Считать» в правой части окна программы (см. Рисунок 4).

В окне программы наблюдайте отображаемое название программного обеспечения, версию протокола и версию метрологически значимой части ПО, а также контрольную сумму метрологически значимой части ПО, посчитанной по алгоритму MD5.

Название программного обеспечения должно быть ТК16L.14 ПО.

Версия метрологически значимой (защищенной) части ПО должна быть 1.5.

Значение контрольной суммы, посчитанной по алгоритму MD5 и отображаемое в соответствующем окошке («MD5 хеш») должно быть 495c5d1aa022a34eee6ea1ad493ffd15

В информационном окне, расположенном в нижней части окна «Программы конфигурации ТК16L/Е-422» также наблюдайте, что при подключении программы к контроллеру произошла выдача сообщения:

«Контрольная сумма метрологически значимой части ПО 1.5 верна» и также выдано MD5 значение контрольной суммы.

👆 Настройка TK16L - Config.cfg			Propiet	
Конфигурация Изменить Настройк	и Помощь			
🔁 🔛 🥠 🍫 🏀	8 5 5 5 5			
	Параметры контроллера	Описание	Состояние	_
	IP адрес	Заголовок	протокола	Программное обеспечение
	192.168.0.124		1.41	TK16L.14 NO
Управление	= Порт ТК16L	Комментарии	Метрологичес	ки значимая часть ПО
	4660 🚔		Версия	MD5 хэш
Время	Порт RemoteAdmin		1.5	495c5d1aa022a34eee6e
🕖 Модем	3100 🚔			a lad493ttd 15
— 🥼 Журнал УСПД	Таймаут ответа, с			
🗄 🚺 Модули	30			\varTheta Считать
192.168.0.126				
192.168.0.127				
	Ŧ			
14.02.11 10:30:25.356 Контрольная сумма метр 14.02.11 10:30:25.364 Программире обеспецен	ологически значимой части ПО 1.5 в	зерна		
14.02.11 10:30:25.379 MD5 метрологически зна 14.02.11 10:30:25.379 MD5 метрологически зна	но. 2 вчимой части ПО 495c5d1aa022a34ee 0.124 . Rot=4660 . АррикатТирор.t=2000	ee6ea1ad493ffd15		=
14.02.11 10:30:25.406 Считать версию протокол	ia - OK			-
•				Þ

Рисунок 4 Идентификация программного обеспечения

или

При отсутствии необходимого ПО или несовпадении контрольной суммы исполняемого файла при нажатии кнопки «Считать» программа обратится к контроллеру и будет выдано соответствующее предупреждающее сообщение с указанием обновить ПО:



При этом в информационное окно в нижней части окна программы конфигурации выдается сообщение об ошибке, в окошке MD5 хеш выдается значение подсчитанной

контрольной суммы (которая при измененном файле не совпадает с искомым значением) и отсутствует информация о версии метрологически значимой части ПО:

👆 Настройка TK16L - Config.cfg					x
Конфигурация Изменить Настройки Помощь					
🔁 🔛 🥠 🕹 🍓 🚷 🤮					
	Параметры контроллера	Описание	Состояние		
192.168.0.123	IP адрес	Заголовок	Версия протокола	Программное обеспечение	
	192.168.0.124		1.41	TK16L.14 TO	
ў Управление	Порт TK16L	Комментарии	Метрологичес	ки значимая часть ПО	
бу Сеть	4660 ≑		Версия	MD5 хэш	
Время	Порт RemoteAdmin			773658e00218fc8518c09	
👹 Модем	3100 🚔			68318da/C8b	
🥼 Журнал УСПД	Таймаут ответа, с				
Mодули	30			😔 Считать	
····· → 192.168.0.126					
<u>∎</u>					
14.02.11 10:58:50.837 Считать версию протокола 14.02.11 10:58:50.879 Connect, IP=192.168.0.124, Port=4660, AnswerTimeout=30000 14.02.11 10:58:52.245 ERROR: Контрольная сумма метрологически значимой части ПО 1.5 неверна.Обновите ПО. 14.02.11 10:58:53.937 Порграмминое обеспечение: 2					
14.02.11 10:58:53.950 MD5 метрологически значим	иой части ПО 773658e00218fc851	8c0968318da7c8b			-
•	III				•

Для подсчета контрольной суммы исполняемой метрологически защищенной части программы также допускается использовать любой калькулятор MD5 (см. Рисунок 5), например http://www.bullzip.com/products/md5/info.php.

Для этого скачайте при помощи «Программы конфигурации TK16L/E-422» файл metrologymodule.dll на компьютер и запустите программу MD5 Calculator. Укажите в окошке File Name имя файла, для которого требуется посчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. В окошке «Compare To» укажите величину контрольной суммы (495c5d1aa022a34eee6ea1ad493ffd15), с которой требуется сравнить контрольную сумму данного файла. Нажмите кнопку «Calculate»

MD5 Calculator	
<u>F</u> ile <u>T</u> ools <u>H</u> elp	
File Name	
D:\Work\Шлюз E422 GSM\metrologymodule.dll	
	Calculate
MD5 Digest	Compare To
495c5d1aa022a34eee6ea1ad493ffd15	= 495c5d1aa022a34eee6ea1ad493ffd15
Upper case	Exit

Рисунок 5 Программа для подсчета контрольных сумм

Если файл, загруженный в контроллер не изменялся и имеет правильную контрольную сумму – будет выдано равенство контрольных сумм, посчитанных при помощи алгоритма MD5.

10 Оформление результатов поверки

Результаты поверки заносятся в протокол произвольной формы.

Положительные результаты поверки оформляются в виде отметки в паспорте в разделе «СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ», где указывается дата текущей и следующей поверок, либо выдается свидетельство о поверке согласно ПР 50.2.006-94.

Лицо, производившее поверку, производит пломбирование изделия.

В случае отрицательных результатов поверки изделие к применению не допускается, в его формуляр вносится запись о непригодности к эксплуатации (или выписывается «Извещение о непригодности» согласно ПР 50.2.006-94. «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения») с указанием причин брака. Клеймо предыдущей поверки гасится. После устранения причин несоответствия изделие подлежит предъявлению на поверку повторно.

Начальник лаборатории ФГУП «ВНИИМС»

В.В. Новиков

(обязательное)



Схемы поверки изделия

A1 – ЭВМ, ноутбук с «Программой конфигурации ТК16L/Е-422»;

А2 – поверяемое изделие: ТК16L.14 АВБЛ.468212.061;

А3 – сетевой концентратор (HUB);

 при подключении ЭВМ к изделию через сетевой концентратор HUB для связи
 ЭВМ используется прямой Ethernet кабель (кроссовый кабель Ethernet используется для прямого подключения ЭВМ-изделие);
 – кабель питания.

Рисунок П1.1 – Схема для проведения опробования и проверки связи изделия с компьютером.



А1 – ЭВМ, ноутбук с программой конфигурации ТК16L/Е-422;

А2-изделие ТК16L.14 АВБЛ.468212.061;

АЗ – Счетчики электрической энергии;

А4 – сетевой концентратор (HUB);

1 – при подключении ЭВМ к изделию через сетевой концентратор HUB для связи с ЭВМ используется прямой Ethernet кабель (кроссовый кабель Ethernet

используется для прямого подключения ЭВМ-изделие);

- 2 кабель питания изделия;
- 3 линия RS-422/ RS-485 интерфейса

Рисунок П1.2 – Схема поверки при измерении электрической мощности, усредненной на 30-минутном интервале по каналам изделия.



- А1 ЭВМ, ноутбук с тестовыми программами;
- А2 изделие ТК16L.14 АВБЛ.468212.061;
- А3 сетевой концентратор (HUB);

А4 – калибратор напряжения (например В1-13);

1 – при подключении ЭВМ к изделию через сетевой концентратор HUB для связи с ЭВМ используется прямой Ethernet кабель (кроссовый кабель Ethernet используется для прямого подключения ЭВМ-изделие);

2 – кабель питания изделия;

3 – кабель для подключения аналоговых входов (для поверки преобразования токкод и напряжение-код используется свой кабель).

Рисунок П1.3 – Схема для определения погрешностей измерения тока (напряжения).



- А1 ЭВМ, ноутбук с тестовыми программами;
- A2 изделие ТК16L.14 АВБЛ.468212.061;
- А3 сетевой концентратор (HUB);
- А4 Внешний источник точного времени (например, РСТВ-01-01);

1 – прямой кабель Ethernet для связи изделия и других устройств по сети Ethernet через сетевой концентратор;

2 – кабель питания изделия

Рисунок П1.4 – Схема для проверки погрешности измерения времени.

Приложение 2

Инструкция по подготовке изделия

Установка IP-адреса сетевой карты компьютера

Установите IP-адрес сетевой карты компьютера таким образом, чтобы он был в одной подсети с изделием. Например, IP-адрес изделия - 192.168.0.123. Установите IP-адрес компьютера 192.168.0.122 (маска сети 255.255.255.0).

Соберите измерительную установку по схеме, см. рисунок П1.1 Приложения 1.

Запуск программы конфигурации

Запустите «Программу конфигурации ТК16L/Е-422» (ConfigTK16L.exe).

Сообщения об ошибках в программе конфигурации

Если при подключении изделия в программе выдается сообщение об ошибке подключения к сокету проверьте:

- 1) Подключение устройства к сети. Введите в командной строке команду (Пуск->Выполнить -> ping <IP-адрес устройства>).
- 2) Наличие загруженного базового ПО и образа ОС. См. документ «Контроллеры терминальные ТК16L.14. Руководство по эксплуатации»

Регистрация с необходимыми правами доступа, выбор единиц измерения

1. В меню Настройки выберите пункт Настройки (см. Рисунок П2.1).

Настройки 🔀					
Параметры пользователя	Единицы измерения				
Тип пользователя	Активная энергия				
Admin 💌	кВт+ч				
Пароль	Реактивная энергия				
******	квар•ч 💌				
	ОК Отмена				

Рисунок П2.1 Окно Настройки

- 2. В поле Тип пользователя окна Настройки выберите значение Admin в выпадающем списке.
- 3. В поле Пароль введите пароль пользователя (см. п. 3.2).
- 4. Выберите кВт*ч в поле Активная энергия, квар*ч в поле Реактивная энергия.
- 5. Нажмите кнопку ОК.

ВНИМАНИЕ! Проверка пароля выполняется в момент подключения изделия.

Добавление контроллера в список

- 1. Нажмите кнопку 🖾 (Добавить контроллер ТК16L) на панели инструментов.
- 2. В поле **IP-адрес** окна **Добавить контроллер ТК16L** введите реальный IP-адрес изделия (см. п. 3.2)., значения остальных параметров не изменять.

Установка параметров временной зоны (сдвижки временной зоны)

1. Выберите раздел **Управление** на левой панели главного окна программы в контейнере изделия, см. Рисунок П2.2.

 П92.168.0.185 Управление Сеть Время Журнал УСПД Энергетика Управление 	Администрирование контроллера Файловая система TK16L /NANDFLASH/	Тесты Выполнить тесты Выполнить тест чы Скачать файл Закачать файл Выполнить файл Удалить файл

Рисунок П2.2 Контрольная панель, выбран элемент Управление

- 2. Нажмите кнопку Настройка ТК16L в блоке Конфигурирование ПО.
- 3. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне.
- 4. Дождитесь сообщения о выполнении команды, нажмите кнопку ОК.
- 5. Установите флаг в поле **Перезагрузить контроллер после закачивания** настроек окна **Настройки ТК16L**, см. Рисунок П2.3.
- 6. В поле Тип настройки выберите значение ТК16L.
- 7. Выберите параметр Временная зона, нажмите кнопку Изменить.

Настройки ТК16L	<u> </u>
Перегрузить контроллер после закачивани	я настроек
TK16L Settings.xm	I
Параметр	Значение 🔼 🔼
Трассировать в Файл Трассировать через ТСР Временная зона Таймант сброса контроддера, Мин	False False Standard Time-5: 1440 ■
Длина буфера команд, Кб	2048
Размер журнала событий контроллера, дней Максимальный размер пакета данных, байт Поддерживать скрипты Обрабатывать скриптовые команды	35 32768 False False
По умолчанию Измен	ить
Скачать Сохранить	Отмена

Рисунок П2.3 Окно Настройки ТК16L

- 8. В поле **Временная зона** окна **Редактирование** выберите временную зону. Например, выберите GMT+11:00 в выпадающем списке.
- 9. Нажмите кнопку ОК.
- 10. В окне Настройки ТК16L нажмите кнопку Сохранить.
- 11. Нажмите кнопку ОК в окне Сохранение.

12. Нажмите кнопку ОК в окне Выполнение.

Установка реального времени

1. Выберите раздел **Время** на левой панели главного окна программы в контейнере целевого контроллера, см. Рисунок П2.4Рисунок .

 192.168.0.185 Эправление Сеть Время Журнал УСПД Энергетика Управление 	Время Считать Время контроллера Текущее время 19.01.2009 12:36:08 Текущее время UTC 19.01.2009 09:29:09	Синхронизация времени Тип синхронизации NTP Время синхронизации Состояние связи с источником времени None Сдвиг при синхронизации
•	Временная зона (GMT+05:00) Исламабад, Карачи, Таш	Время синхронизации UTC

Рисунок П2.4 Контрольная панель, выбран элемент Время

- 2. Нажмите кнопку Считать в блоке Время.
- 3. Нажмите кнопку ОК в окне сообщения о чтении.
- 4. Нажмите кнопку Установить в блоке Время.
- 5. Введите параметры синхронизации в окне **Синхронизировать время**, см. Рисунок П2.5.



Рисунок П2.5 Окно синхронизации времени

Поля окна Синхронизировать время:

- Максимальный разбег, сек 0.
- Минимальный разбег, сек 1.
- Макс. задержка канала, сек 6.
- Пароль на установку времени (см. п. 3.2).
- 6. Нажмите кнопку ОК.
- 7. Нажмите кнопку Считать в блоке Время.

Инициализация точек измерения

- 1. Выберите контейнер Энергетика, нажмите правую клавишу мыши.
- 2. Выберите пункт Добавить точку измерения в контекстном меню.
- 3. Установите параметры конфигурации точки измерения в окне Добавить точку измерения согласно рисунку (Рисунок П2.6Рисунок).

Параметры точки измерения	Коэффициенты трансформации
Идентификатор 1	Ток в первичной сети 1
Описание Стенд	Ток во вторичной сети 1
	Напряж. в первичной сети 1
	Напряж. во вторичной сети 1

Рисунок П2.6 Контрольная панель, точка измерения

- 4. Выберите контейнер Точка измерения, нажмите правую клавишу мыши.
- 5. Выберите пункт Добавить счетчик в контекстном меню.
- 6. Введите параметры конфигурации счетчика в окне Добавить счетчик, см. Рисунок П2.7.

Тип счетчика	Тип линии	Тип линии	Скорость
EPQS 💌	RS485 🔽	Нет 💌	9600 💌
Серийный номер	Номер линии	Номер линии	Биты данных
1111111111	1	0	8 🗸
Связной номер	Тип устройства	Тип устройства	Паритет
1111111111	E422 💉	E422 💉	Нет 🖌
Пароль	IP адрес	IP адрес	Стоп биты
	TCP popr: 0	TCP nonr: 0	

Рисунок П2.7 Счетчик электроэнергии, основные параметры

Поля блока Параметры счетчика:

- Тип счетчика EPQS.
- Серийный номер счетчика паспортный серийный номер счетчика.
- Связной номер связной номер счетчика, см. примечание к п. 3.1.
- Пароль пароль для доступа к данным и параметрам конфигурации счетчика, см. п. 3.1.

Поля блока Основная линия ТК:

- Тип линии RS485.
- Номер линии 1 (номер линии контроллера, к которой подключен счетчик).

Поля блока Параметры связи:

- Скорость 9600.
- Биты данных 8.
- Паритет Нет.
- Стоп биты 1.
- 7. Выберите контейнер Энергетика, нажмите кнопку Сохранить.

Подключите счетчик к каналу RS-422/485 изделия и установите в «Программе конфигурации TK16L/E-422» значение параметра **Номер линии** равным 1.

Приложение 3

Инструкция по подготовке устройства «РСТВ-01-01»

ВНИМАНИЕ! Для проведения поверки необходимо, чтобы изделие, компьютер и PCTB-01-01 принадлежали одной подсети, совпадающей с подсетью поверяемого изделия. Если подсеть PCTB-01-01 совпадает с подсетью изделия и <u>IP-адреса</u> этих устройств различны, не выполняйте пункты данного приложения.

Установка IP-адреса сетевой карты компьютера

Установите IP-адрес сетевой карты компьютера таким образом, чтобы он был в одной подсети с РСТВ-01-01. Например, IP-адрес РСТВ-01-01 (192.168.0.123 устанавливается по умолчанию предприятием-изготовителем). Установите IP-адрес компьютера 192.168.0.122 (маска сети 255.255.255.0).

Добавление РСТВ-01-0<u>1 в список</u>

- 1. Нажмите кнопку 🖾 (Добавить контроллер ТК16L) на панели инструментов.
- 2. В поле IP-адрес окна Добавить контроллер ТК16L введите реальный IP-адрес РСТВ-01-01, значения остальных параметров не изменять.

Изменение IP-адреса РСТВ-01-01

Измените IP-адрес PCTB-01-01 таким образом, чтобы маска подсети совпадала с маской подсети поверяемого изделия. IP-адрес PCTB-01-01 должен отличаться от IP-адреса поверяемого изделия.

1. Выберите раздел Сеть на левой панели главного окна программы в контейнере РСТВ-01-01, нажмите кнопку Считать, см. Рисунок ПЗ.1.

⊞	Настройки сети	_ IP-адрес	DNS
· → → 192.168.0.131	🥪 Считать 🔰 Установить	🔘 Получить IP-адрес автоматически	Предпочитаемый
⊞ 🚽 🚽 🖶 🐨 🚽 🐨 🐨		💿 Использовать следующий IP-адрес	DNS cepsep
· → → 192.168.0.181	Парметры контроллера	ІР-адрес 192.168.0.185	
⊜ 🚽 🚽 🗐 🗐 🚽	Имя контроллера	Маска подсети 255.255.255.0	Альтернативный DNS сервер
9правление	WINDOWSEL	Основной шлюз	
Сеть	Список сетевых интерфейсов	MAC-agner	
	Основной канал	Формировать на основе IP-адреса	Для установки значения по чмолчанию оставить
— 🥼 Журнал УСПД		О Использовать следующий МАС-адрес	
🖃 🖓 Энергетика		MAC-agpec 00ECC0A800B9	ngoroini
— 🔘 Управление			

Рисунок ПЗ.1. Сетевые параметры

- 2. Установите кнопку-переключатель в блоке IP-адрес в положение Использовать следующий IP-адрес.
- 3. Введите значение нового IP-адреса РСТВ-01-01 в поле IP-адрес.
- 4. Введите значение 255.255.255.0 в поле Маска подсети.
- 5. Установите кнопку-переключатель в блоке **МАС-адрес** в положение **Формировать на основе IP-адреса**.
- 6. Нажмите кнопку Установить.
- 7. Установите флаг в поле **Перегрузить контроллер после установки сетевых** настроек в окне Установить сетевые настройки, нажмите кнопку OK.

Возврат IP-адреса сетевой карты компьютера

Установите IP-адрес сетевой карты компьютера таким образом, чтобы изделие, PCTB-01-01 и компьютер были в одной подсети.